

Link do produktu: <https://kaboauto.pl/alarm-ampio-can-1-pilot-p-605.html>



Alarm Ampio CAN 1 pilot

Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1646

Opis produktu

Profesjonalna klasa zabezpieczeń.

Mała kompaktowa centralka alarmu.

Funkcje autoalarmu:

- sterowany oryginalnymi pilotami od samochodu
- możliwość zaprogramowania pilotów alarmów
- możliwość zaprogramowania identyfikatora radiowego do zdalnej autoryzacji Antyporwania
- ciche lub głośne uzbrojenie/rozbrojenie systemu (programowalne)
- funkcja samouzbrojenia po przypadkowym rozbrojeniu
- programowalny test drzwi przy uzbrajaniu (ignoruje lampkę zwłoczną)
- możliwość sterowania zamkami po włączeniu i wyłączeniu zapłonu
- funkcja przypomnienia o uzbrojeniu alarmu
- możliwość wyłączenia czujników dodatkowych
- funkcja komfortu (domykanie szyb)
- możliwość jednorazowej rezygnacji z funkcji komfortu
- immobiliser - autoryzowany ukrytym przyciskiem
- antyporwanie wyzwalane od otwarcia i zamknięcia drzwi
- kod PIN do bezpiecznego awaryjnego rozbrojenia systemu
- pamięć alarmowania z podaniem przyczyny
- duża liczba obsługiwanych aut
- funkcja ostrzegania (tzw. PREALARM)
- stan serwisowy

Funkcje programowane (*fabrycznie zaprogramowane):

1) grupa parametrów :

- potwierdzanie uzbrojenia i rozbrojenia GŁOŚNE* lub CICH0
- czas impulsu zamka centralnego 3sek lub 0,8sek*
- zamykanie zamka centralnego podczas jazdy TAK lub NIE*
- sterowanie zamkiem centralnym TAK lub NIE
- funkcja komfort (dodatkowy impuls zamknij 25sek) TAK lub NIE*
- samouzbrojenie po przypadkowym wyłączeniu TAK* lub NIE
- immobiliser TAK lub NIE*
- test drzwi podczas uzbrajania TAK* lub NIE

2) grupa parametrów :

- dioda LED świeci do skasowania antyporwania TAK* lub NIE
- prealarm po 1sek od pobudzenia TAK lub NIE*
- czujnik musi podawać masę przez 256ms* lub 20ms
- potwierdzenie kierunkowskazami załączenia i wyłączenia alarmu TAK lub NIE*
- antynapad TAK lub NIE*
- antyporwanie TAK lub NIE*
- po czwartym wyzwoleniu wejścia prealarmowego następuje pełen cykl alarmowania TAK lub NIE
- kasowanie antynapadu kodem PIN TAK lub NIE

3) grupa parametrów :

- kierunkowskazy mrugają podczas alarmowania TAK* lub NIE*
- ciągły impuls na kierunkowskazy TAK lub NIE*
- aktywne wyjście \ "masa podczas alarmowania szary przewód TAK* lub NIE*
- tak jak poprzedni parametr dodatkowo 0,5 sek przed i po TAK lub NIE*

Wejścia / wyjścia:

- wyjście na syrenę 12V / 2A
- wyjście na światła (lewa/prawa strona) 12V / 7,5A każde
- wyjście masy podczas alarmowania (200mA)
- wyjście do sterowania modułem centralnego zamka LOCK I UNLOCK, impulsy masy 200mA
- wyjście masy załączanej 200mA
- wyjście/wejście cyfrowej magistrali CAN
- wejście wyzwalane masą, drzwi kierowcy i pozostałe
- gniazdo czujników dodatkowych z prealarmem
- wyjście przełącznika blokady zapłonu 15A

W skład systemu wchodzi:

- centralka alarmowa
- okablowanie z diodą LED
- przycisk serwisowy/antynapadowy

2 letnia gwarancja